

ERSA Reworkstation

Betrieb der Anlage nur noch Einschulung erlaubt

Einschalten

- Es müssen alle Hauptschalter umgelegt werden (beide Heizkörper, Compressor Unit, Positionierer, Bildschirm für die Kamera)
- Das Programm «IRSoft» starten und Heizzyklus wählen
- Hebelarm mit Heizkörper über dem Bauteil positionieren (Zyklus startet automatisch)
- Mit der Kamera das Bauteil beobachten. Ist das Lötzinn geschmolzen, kann es mit einer Pinzette abgelöst werden (Achtung: Footprint kann abgelöst werden bei unvorsichtiger Handhabung)

Abkühlung und Ausschalten

- Ist das Bauteil entfernt, kann der Zyklus beendet werden, indem der Arm mit dem Heizkörper beiseitegeschoben wird.
- Zum Kühlen des Printes, befindet sich auf demselben Arm wie auch der Laser, ein Ventilator, welcher durch das Kontrollpanel ein und ausgeschaltet werden kann.
- Ist der Print abgekühlt, kann er entfernt und die Reworkstation durch umlegen der Hauptschalter ausgeschaltet werden.