

Dispenser

Betrieb der Anlage nur nach Einschulung erlaubt

Einschalten

- Der Notaus muss entriegelt werden um den Dispenser zu starten
- Das Programm «Easy-Dispens» muss gestartet werden.
- Die zuvor vorbereitete Datei (NCD-File) muss eingelesen werden.
- Die Paste mit der Richtigen Düse und dem Abstandhalter müssen eingesetzt werden (Paste min. 30 Minuten vorher aus dem Kühlschrank nehmen).
- Test Dispens
- Kamera justieren

Auschalten

- Der Notaus muss betätigt werden um den Dispenser auszustellen
- Nachdem der Dispensvorgang abgeschlossen ist, muss die Paste wieder im Kühlschrank deponiert werden.